



PINTURA PROTECTORA MODA MADERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Xyladecor® Moda para Madera es una innovadora pintura específicamente desarrollada para decorar y proteger la madera, realizando su textura natural.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

Cubre la madera dañada por la exposición continuada a la intemperie o por antiguos tratamientos, sin eliminar su textura natural. Colores resistentes, no se decoloran por la acción del sol. Acabado mate y repelente al agua. Es inocuo para plantas y animales.

Dónde Aplicar

Xyladecor® Moda para Madera puede aplicarse sobre maderas blandas, como pino y cedro rojo, así como sobre maderas duras. Especialmente concebida para tratar todo tipo de maderas de exterior, incluso maderas no tratadas. Ideal para muebles de terraza y jardín y para otros elementos de madera blanda: vallas, pérgolas, casetas, maceteros, celosías, cobertizos, etc. Muy recomendable también para su aplicación en muebles de interior. Apto para terracota. No aplicar sobre mobiliario de plástico o mimbre.

Maderas Pre-Tratadas:

Eliminar restos de pintura con decapante, aire caliente o lijadora.

Maderas no desgastadas:

Como cedro, teca o roble contienen extractos que pueden afectar al secado de **Xyladecor® Moda para Madera** propiciando la aparición de manchas. Es recomendable realizar una prueba previa para asegurar la idoneidad.

Tipo de producto

Pintura, base agua.

Tamaño y formato envase

Envase metálico de 1l, 2,5l y 5l.

Tonos de color

Verde Valle, Verde Sauce, Amarillo Girasol, Lavanda, Azul Zafiro, Azul Cielo, Gris

	Perla, Negro Ceniza, Blanco Nácar y Terracota.
Composición (nominal)	Pigmento: Mezcla de Pigmentos. Ligante: Acetato vinílico co-polímero Disolvente: Agua
Volumen sólidos	Típico 30% (nominal)
Disolver	El producto está listo para su uso. NO DILUIR.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

Antes de aplicar **Xyladecor® Moda para Madera** sobre cualquier superficie, esta debe estar limpia, seca y libre de algas y moho.

Madera cepillada, desgastada o sucia:

Limpiar con un detergente suave y agua. Enjuagar con agua y dejar que se seque. Limar hasta conseguir una capa uniforme de madera sana y eliminar bien el polvo. Limar y limpiar con Sustituto de Trementina para eliminar restos de aceites y/o resinas. Dejar secar completamente antes de aplicar **Xyladecor® Moda para Madera**.

Madera cepillada recubierta:

Eliminar completamente los restos de pintura y/o barniz con un agente químico adecuado, aplicando aire caliente o limando. A continuación, tratar igual que en el caso de la madera cepillada no recubierta.

Madera desgastada, con tonos grisáceos en la superficie:

Limar hasta conseguir una superficie limpia antes de proceder a la aplicación de **Xyladecor® Moda para Madera**.

Madera serrada:

Es posible aplicar **Xyladecor® Moda para Madera** sobre recubrimientos previos como la creosota, si estos se encuentran en buen estado. No obstante, es importante evitar el contacto directo con esta sustancia, ya que puede provocar vómitos a irritación de ojos y mucosas.

**Madera desgastada,
limpia o sucia:**

Limpiar con un cepillo rígido (evitar cepillos metálicos), detergente suave y agua. Enjuagar y dejar secar bien antes de aplicar **Xyladecor® Moda para Madera**.

**Ladrillos, terracota, piedra,
hormigón y revoque:**

Eliminar posibles restos de pintura deteriorados y decapados. Limpiar las superficies sucias con un cepillo rígido, detergente y agua. Enjuagar y dejar secar. Si es preciso, repetir el proceso hasta conseguir una superficie limpia.

Herramientas

Pincel o brocha suave y plana. No se recomienda aplicar con pistola difusora.

Aplicación

Xyladecor® Moda para Madera debe removerse bien antes y durante su uso. Es muy recomendable agitar enérgicamente el envase antes de su apertura. Aplicar uniformemente a lo largo de las vetas. Dejar que se seque la primera mano, antes de proceder con la segunda. Utilizar agua para eliminar las manchas, mientras estas aun están húmedas.

Atención

No utilizar en temperaturas inferiores a los 5°C. Evitar la aplicación de una segunda mano en condiciones de humedad o si se espera lluvia, antes de que la primera capa se haya secado completamente.

Después de su aplicación

Eliminar todos los restos de producto de la brocha, antes de limpiar esta con abundante agua. Resellar el envase.

1 En diciembre de 2003 entró en vigor en España una nueva directiva comunitaria que limita el tratamiento de las maderas con la resina del arbusto de la creosota, después de comprobar que este material entraña riesgos para la salud y un elevado potencial contaminante al mezclarse con sustancias químicas.

DATOS TÉCNICOS

Cobertura Media

Dos capas de **Xyladecor® Moda para Madera** son suficientes en condiciones normales. No obstante, en el caso de superficies horizontales, puede ser necesaria la aplicación de una tercera capa para dar una protección añadida a la superficie. En áreas de fuerte desgaste, como muebles de jardín, dejar secar

durante unos días antes de darles un uso intensivo o cubrirlos con textiles.

Cobertura media (una capa)

Xyladecor® Moda para Madera 1L: 20 m²
Xyladecor® Moda para Madera 2,5L: 50 m²
Xyladecor® Moda para Madera 5L: 100 m²

Tiempo de secado

En condiciones normales, **Xyladecor® Moda para Madera** se seca en 3h. La segunda mano tarda 8h aprox. Asegurarse que la primera mano está completamente seca, antes de proceder a aplicar la segunda. En algunas maderas, como el cedro o la teca, puede producirse un retraso en el tiempo de secado o decoloración. Se recomienda comprobar previamente la idoneidad en una superficie reducida. En el caso de superficies de soporte, puede ser necesaria la repetición del tratamiento.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Frases de Seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S23 No inhalar los vapores.

S24/25 Evitar el contacto con los ojos y la piel.

S26 En el caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir inmediatamente a un médico llevando consigo el envase del producto.

S28 En el caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón o loción limpiadora para la piel.

S36/37/39 Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos / cara.

S51 Producto para uso exterior, asegúrese una buena ventilación durante su aplicación y secado.

S57 Elimínese esta sustancia y su envase en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Evítese su eliminación en el medio ambiente.

Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.

Frases de Riesgo

R51/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Almacenamiento

Conservar el recipiente debidamente cerrado, en posición vertical, en lugar fresco y bien ventilado.

No almacenar este producto en un lugar expuesto a temperaturas extremas y protegerlo del hielo.

Contenido de COV

Límite de la UE para este producto
cat: A/e): 150g/l (2007), 130 g/l (2010).
Contenido max. en COV para el producto,
listo para su uso: 20 g/l.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN, incluir frente a la referencia el código: **8430078**.

Color	1L	2,5L	5L
Verde Valle	678065007	678065014	678065021
Verde Sauce	678065038	678065045	678065052
Amarillo Girasol	678065069	678065076	678065083
Terracota	678065090	678065106	678065113
Lavanda	678065120	678065137	678065144
Azul Zafiro	678065151	678065168	678065175
Azul Cielo	678065182	678065199	678065205
Gris Perla	678065212	678065229	678065236
Negro Ceniza	678065243	678065250	678065267
Blanco Nácar	678065274	678065281	678065298
Blanco Marfil	678065304	678065311	678065328
Aguamarina	678065335	678065342	678065359
Verde Oliva	678065366	678065373	678065380